



フォワーダ **U-5E/6E** オプション 走行ラジコン仕様



走行ラジコン

※画像はイメージです。

生産性向上に資するフォワーダのラジコン仕様

フォワーダ **U-5E/6E** オプション 走行ラジコン仕様



U-5E/6E フォワーダ 走行ラジコン仕様

フォワーダU-5E/6Eをラジコン操作可能

- ・ グラップルに乗車したまま、フォワーダをラジコン操作可能です。
- ・ 対象機種はイワフジフォワーダU-5E(W)及びU-6E(W)の2機種です。
- ・ 操作可能範囲はショベルから半径20m。
- ・ 材の積み込み・積み下ろしのためグラップル1名、フォワーダ1名の合計2名で行っていた場合、1名で作業可能となり、省人化が図られます。
- ・ フォワーダとグラップルを1名で都度乗り換え作業していた場合、ラジコンを使用することにより、乗り換えを省略することができ、移動時間の削減・作業負荷の軽減に繋がります。
- ・ 省人化・移動時間削減・作業負荷の軽減により生産性が向上します。
- ・ ラジコン送信機で可能な操作
走行（2本レバー）、パーキングON/OFF、ホーン、エンジン回転数変更、エンジン始動/停止

本機モニタ

- ・ ラジコンスイッチがONの場合、モニタにメッセージが表示されます。
- ・ 「ラジコン切替中」：トップ画面の中央に点滅表示
- ・ 「ラジコン操作中」：全画面の中央上部に表示
- ・ IOモニタの2ページ目を追加
- ・ 「RC」：全画面の右上に表示



ラジコン操作中の本機モニタ画面

表示灯

- ・ ラジコン仕様の場合は、ラジコン状態を視認できる表示灯をフォワーダに搭載します。
- ・ 輸送時の高さ制限のため、表示灯を可倒式にしております。



運転時

輸送時



ラジコン本体



現場イメージ

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真にはカタログ撮影用姿勢のものが含まれています。●機械を離れるときは必ず作業装置を接地させてください。●故障や事故を防ぐため機械の定期的な点検を行ってください。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●フォワーダ・スキップ等の運転には「走行集材機械の運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。

イワフジ工業株式会社



ホームページ <https://www.iwafuji.co.jp/>

本社・工場 〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1 TEL 0197(23)3111 FAX 0197(25)3177
札幌支店 〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1 TEL 011(558)0923 FAX 011(558)0910
東北支店 〒023-0813 岩手県奥州市水沢中町44 TEL 0197(34)2085 FAX 0197(34)2086
仙台支店 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目16-6 TEL 022(347)3689 FAX 022(347)3699
関東支店 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 TEL 03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
中部支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-210 TEL 052(726)3071 FAX 052(726)3072
関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 TEL 06(6302)1962 FAX 06(6302)0977
中四国支店 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-6-25 TEL 086(201)2430 FAX 086(201)2431
九州支店 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目7-10 TEL 096(285)6661 FAX 096(285)6662
広域営業課 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 TEL 03(5806)3250 FAX 03(5806)3260

お問い合わせは…